



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

19



20



12

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Сборка

- Внимательно изучить инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следовать инструкции.
- Очистить крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут прилегать к крыше.
- При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.

Размещение и перевозка груза

- Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.
 - Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.
 - При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.
 - Лыжи следует перевозить носками назад.
 - Перед перевозкой следует снять легкосъемные предметы.
 - Вещи имеющие замок – запереть.
 - Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.
 - Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.
 - Помните – общая высота автомобиля с грузом увеличивается.
- * Хранить багажник следует в сухом месте, резьбовые соединения периодически рекомендуется смазывать.




Внимание! Багажник служит **только** для перевозки грузов.

После эксплуатации багажник необходимо снять с крыши автомобиля, т.к он создает дополнительный шум, ухудшает аэродинамику, увеличивает расход топлива, а попадающая под трущиеся детали грязь со временем может испортить лакокрасочное покрытие крыши автомобиля.


1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

15




16




10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1



2






3





3

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Renault Kaptur	внедорожник	2016-...	5B	5A	02	02






4




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



14




ИЛИ




9

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска	X		Y	
			Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
Renault Kaptur	внедорожник	2016-...	100	130	1000	940

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



6

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



7