

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Сборка

- Внимательно изучить инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следовать инструкции.
- Очистить крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут прилегать к крыше.
- При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.

Размещение и перевозка груза


- Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.
- Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.
- При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.
- Лыжи следует перевозить носками назад.
- Перед перевозкой следует снять легко съемные предметы. Вещи имеющие замок – запереть.
- Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.
- Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.
- Помните – общая высота автомобиля с грузом увеличивается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1



2




3




3

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


4



5



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска	04B	04A	01A	01B
Seat Ibiza	х/б 5д	2001-08				






4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6

Перед
(Front)



Зад
(Rear)




5

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




7



8




9




6

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



7




Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска	X		Y	
			Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
Seat Ibiza	x/б 5д	2001-08			848	835


8

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

13




14




ИЛИ


a.




b.




c.



a.




b.




9

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





15



16




385 мм.




10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

20



21



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ